



## 觅赞 / MiZEAN Buds E2 Pro 使用说明书



## 功能操作示意图




## 耳机功能操作说明

1. 开机：长按功能键 3 秒
2. 关机：长按功能键 6 秒
3. 接听 / 挂断：单击功能键
4. 拒接来电：长按多功能键 1.5 秒
5. 暂停 / 播放：双击功能键
6. 上一曲：三击功能键 (L)
7. 下一曲：三击功能键 (R)
8. 音量 +：长按功能键 1.5 秒 (L) 加一格音量
9. 音量 -：长按功能键 1.5 秒 (R) 减一格音量
10. 游戏模式：四击功能键 (R) 切换游戏模式 / 音乐模式
11. 语音助手：四击功能键 (L) 激活 Siri

## 耳机连接配对操作

耳机充电仓取出来自动开机，出现红蓝灯交替闪烁，开始进行设备搜索如下图所示



### 充电仓状态指示

1. 充电仓白灯快闪表示低电量显示，需要充电
2. 给充电盒充电时白灯闪亮，充满时指示白灯长亮
3. 充电仓给耳机充电的时候，耳机关红灯，仓白灯闪亮
4. 耳机低电的时候提示（嘟嘟声）表示低电提示

## 产品参数

|         |   |                     |
|---------|---|---------------------|
| 功能用途    | 通讯蓝牙耳机，音乐蓝牙耳机，双耳通话                              |                     |
| 频响范围    | 20Hz-20KHz                                      |                     |
| 阻抗      | 320±15%   |                     |
| 灵敏度     | 103 ± 3dB At 1000Hz At Q 1.26V                  |                     |
| 蓝牙接收距离  | ≥ 15 米 (标准环境下)                                  |                     |
| 蓝牙版本    | BLUETOOTH 5.3                                   |                     |
| 传输范围    | 2400, 0-2483.5MHz                               |                     |
| 支持协议    | HSP/HFP/ADP/SBC/AC2/AIRCP                       |                     |
| 传输频率    | 2.4GHz-2.483.5GHz 5M Band                       |                     |
| 耳机充电时间  | 30 分钟 (耳机)，约 1 小时 (充电仓)                         |                     |
| 播放时间    | 5-6 小时 (60% 音量)                                 |                     |
| 通话时间    | 4-5 小时 (60% 音量)                                 |                     |
| 续航时间    | 在蓝牙耳机与手机开启连接状态下通话时长：约 5-6 小时 (双耳通话)；可以给耳机续航 3 次 |                     |
| 充电电压/电流 | 耳机额定输入: DC5V=40mA                               | 充电仓额定输入: DC5V=300mA |
| 产品工作温度  | -10-50 °C                                       |                     |
| 产品存储温度  | -20-65° C                                       |                     |

## 产品安全信息

在使用本产品前请阅读所有的指示和警告，不规范使用将会给产品或人身安全带来损害。

1. 产品内含电池，请勿将本产品暴露在强日照或暖炉等过热环境中。请勿将本产品储存在高温、强光及强磁场环境下。2. 产品不可放置在火源附近等恶劣环境中，禁止敲击、投掷、践踏、挤压或投入火中，若出现鼓胀，请勿使用。
3. 产品使用环境温度 0~45°C。
4. 请勿违反产品说明书不恰当使用，造成产品损坏或危及人身安全，后果自行承担。
5. 非专业人员严禁分解本产品，否则可能会导致起火，甚至彻底损坏本产品。
6. 请勿使用超出本产品输出电流负载(用电器)，超出负载会自动停止工作。
7. 请定期用干净的棉布对耳机充电点进行清洁，以避免因长期不清洁导致耳机出现无法充电或开机的情况。
8. 请勿将本产品置于水中(或洗衣机中)，若产品出现进水情况，请等待其自然晾干后再使用